

Erste Verwendung

1. Die Box an den Akku anschließen
2. Starten Sie die Anwendung **INFACO**® und wählen Sie auf der Startseite die Box aus.
3. Die Astscherer anschließen und einschalten.



Voraussetzungen:

Android ab Version 5.1 / Ab IOS-Version 13.0

Zur Nutzung der App und Erkennung der Box müssen die Geolokalisierung und Bluetooth® des Telefons aktiviert sein.

Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link:
<https://my.infaco.com/help> oder scannen Sie den QR-Code



Folgende Punkte sind zu prüfen:

- Android:
 - Aktivierung der erforderlichen Berechtigungen (bei Nichtaktivierung erfolgt eine Fehlermeldung mit Weiterleitung zu den Telefoneinstellungen);
 - Im Falle des Modus „Batterieoptimierung“ darf die INFACO®-App nicht optimiert werden. Dadurch wird die Geolokalisierung blockiert, wenn sich das Smartphone im Standby-Modus befindet;
 - Aktivierung der mobilen Daten für die korrekte Funktion der Geolokalisierung.
- IOS: Aktivieren Sie alle Berechtigungen, die für den Betrieb der Anwendung erforderlich sind.

Umweltschutz

Halten Sie bei der Entsorgung von Abfällen die spezifischen nationalen Vorschriften ein.



> Elektrowerkzeuge dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.



> Das Werkzeug, das Zubehör und die Verpackung müssen dem Recycling zugeführt werden.

> Fragen Sie Ihren zugelassenen INFACO-Händler nach den neuesten Informationen zur umweltfreundlichen Abfallentsorgung.

Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen

- Vor Arbeitsbeginn ist sicherzustellen, dass der Akku geladen ist (die 3 LEDs auf der Astscherer leuchten).
- Bei anderen Handhabungen als dem Schneiden trennen Sie stets das Produkt vom Netzstecker.
- Lassen Sie die Produkt und/oder den Akku nicht auf dem Boden liegen und setzen Sie beide niemals dem Unwetter aus.
- Stellen Sie sicher, dass das Kunststoffgehäuse zum Schutz des Akkus keine Risse aufweist oder aussieht, als hätte es Stöße oder andere Beschädigungen erlitten.
- Es ist normal, dass die Temperatur des Akkus während des Arbeitens steigt. Empfohlene Betriebstemperatur: -5 bis 35 °C.
- Bei Regenwetter müssen der Akku und das Produkt unbedingt unter wasserdichter Kleidung getragen werden, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen.
- Es wird dringend empfohlen, nach der Verwendung des Produkts bei Regen oder in einer feuchten Umgebung das Gerät (vom Strom getrennt) außerhalb seines Koffers an einem belüfteten und warmen Ort aufzubewahren.
- Halten Sie das Kabel stets vom Schnittbereich fern.

EG-Konformitätserklärung / Declaration of conformity (CE)

INFACO S.A.S. erklärt, dass die nachfolgend bezeichnete neue Ausrüstung / INFACO S.A.S. declares that the new equipment designated below:

Vernetzte Box / Connected box

Der Marke/ Brand name: INFACO
Modell / Model: BC3015 / BC3020
Serien-Nr./ Serial no:



Baujahr / Year of manufacture: 20 _____

Folgenden Bestimmungen entspricht / Complies with the provisions of the directives for:

- „Sicherheitsanforderungen“ (IEC 62368-1:2014) / „Security Requirements“ (IEC 62368-1:2014)
- „Maschinen-“ (Richtlinie 2006/42/EG) / „Appliances“ (directive 2006/42/CEE)
- „Elektrische Ladegeräte“ (Richtlinie 2004/108/EG) und den nationalen Bestimmungen, die diese umsetzen. / „Electric chargers“ (directive 2004/108/CEE) and with national legislation adapting them.
- Die für die Erstellung der technischen Unterlagen bei INFACO befugte Person ist Herr ALVAREZ Grégory/ The person authorised to compile the technical file within the company INFACO is Mr. Gregory ALVAREZ.

Unterzeichnet in/ Signed in: CAHUZAC SUR VÈRE

Den/ Date: 01.01.2023

Herr DELMAS Davy, Geschäftsführer des Unternehmens INFACO / INFACO Managing Director

INFACO verpflichtet sich, den nationalen Behörden alle relevanten Informationen über die Maschine bereitzustellen. / INFACO undertakes to provide national authorities with all relevant information concerning the machine.

Technische Daten

	Nennspannung	Verbrauch	Gewicht	Abmessungen	Kompatibler Akku	Kompatible Astschere
BC3015	48V 2.5Ah 117Wh	21A max 1150W max	257 g	1.420 mm	831B 	F3015 
BC3020	36V 3Ah 108Wh	34A max 1430W max	203 g	1.725 mm	L100B 	F3020 

Diese technischen Daten sind unverbindlich. Sie sind in keinem Fall vertraglich bindend und können zu Zwecken der Weiterentwicklung ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Patentiertes Gerät.

Sicherheitsanweisungen

Bei allen Handhabungen mit Ausnahme von Schneidarbeiten muss die Astschere geschlossen, vom Akku getrennt und im Holster der Akkuträger-Weste verstaut sein.

Achtung: Wenn das Gerät nicht verwendet wird (Lagerung, Transport, Ende der Ladung etc.), muss der Akku vom Netzkabel getrennt werden. Die Astschere muss während der folgenden Tätigkeiten vom Netzkabel getrennt sein:

- Beim Tragen oder Abnehmen der Akkuträger-Weste.
- Beim Schärfen des Schneidmessers.
- Beim Auf- und Abmontieren oder Schmieren des Schneidmessers.
- Beim Auswechseln des Scherenkopfs.
- Für jede Wartung oder jede Handhabung der Astschere.
- Für alle Tätigkeiten außer während des Schneidvorgangs.

Beim Abmontieren und Einstellen der Klinge ist erhöhte Vorsicht geboten! Schneidgefahr!

- Sobald die Schere eingeschaltet ist, sind die Hände in sicherem Abstand vom Schneidkopf zu halten.
- Bei regnerischem Wetter den Akku schützen. Achten Sie beim Abklemmen darauf, dass keine Feuchtigkeit in die Batteriebuchse gelangt.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn Brand- bzw. Explosionsgefahr besteht, zum Beispiel in Gegenwart von entzündlichen Flüssigkeiten oder Gasen.
- Das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten schützen.
- Das Gerät niemals bei Nacht oder bei schlechten Lichtverhältnissen benutzen, ohne für zusätzliche Beleuchtung zu sorgen.
- Bewahren Sie das Gerät stets außerhalb der Reichweite von Kindern oder Besuchern auf.
- Kinder sind zu beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie unter keinen Umständen mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät darf nicht von geistig oder körperlich eingeschränkten Personen (einschl. Kindern) oder von Personen benutzt werden, die keine Erfahrung oder Kenntnisse im Umgang mit solchen Geräten haben, es sei denn, sie unterstehen einer Aufsichtsperson zu ihrer eigenen Sicherheit oder wurden eingehend mit den Sicherheitsanweisungen dieses Gerätes vertraut gemacht.
- Wenn ein Kabel des Geräts defekt oder beschädigt ist, muss es durch ein Originalkabel oder ein Originalbauteil des INFACO-Werks oder eines INFACO-Vertragshändlers ersetzt werden.
- Keine mechanischen Veränderungen am Akku, der Weste,

dem Ladegerät oder den Anschlüssen durchführen.

- Lassen Sie den Akku oder das Ladegerät niemals mit Wasser in Kontakt kommen.
- Setzen Sie den Akku oder das Ladegerät keinen hohen Temperaturen (Sonne, Heizung usw.) > 60 °C aus.
- Keine anderen Ladegeräte, Akkus, Kabel usw. als die von INFACO vertriebenen verwenden.
- Keine chemischen Produkte für die Reinigung des Geräts (Astschere, Kabel, Akku und Ladegerät) verwenden.
- Um Gesundheitsrisiken zu vermeiden, empfiehlt INFACO Personen mit Herzschrittmachern, vor der Verwendung dieses Werkzeugs ihren Arzt und den Hersteller des Herzschrittmachers zu befragen.



Unabhängig davon, ob die Astschere MIT oder OHNE das Sicherheitssystem DSES verwendet wird, muss sich der Benutzer vergewissern, dass die Hand, die nicht die Astschere hält, mindestens 20 cm von der Werkzeugklinge entfernt ist.



Schützen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit Ihre Hand, die nicht die Astschere hält, durch geeignete Schutzmaßnahmen wie z. B. Handschuhe mit Schalen oder eine zusätzliche Sicherheitsvorrichtung (DSES) mit oder ohne Kabel. INFACO übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen und/oder Sachschäden, die durch die Verwendung von Geräten mit fehlerhaften Teilen verursacht werden.

WICHTIGE INFORMATIONEN ZU BATTERIEN:

- Verwenden Sie nur neue Batterien der richtigen Größe und des empfohlenen Typs.
- Niemals neue Batterien mit gebrauchten, verschiedenen Batterietypen (Standard-Zink- und Kohle Batterien, Alkalibatterien, wiederaufladbare Batterien) oder Akkus mit unterschiedlicher Kapazität mischen.
- Wiederaufladbare Batterien immer unter Aufsicht eines Erwachsenen aufladen.
- Achten Sie auf die richtige Polarität (+) und (-).
- Niemals versuchen, nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- Batterien nicht zerdrücken
- Batterien nicht ins Feuer werfen.
- Wechseln Sie alle Batterien des gleichen Typs und der gleichen Marke gleichzeitig.
- Die Klemmen nicht kurzschließen.
- Batterien dürfen nur von Erwachsenen gewechselt werden.
- Batterien müssen gemäß den Richtlinien des jeweiligen Landes oder der jeweiligen Region recycelt oder entsorgt werden.