

## Primo utilizzo

1. Collegare la centralina alla batteria
2. Avviare l'applicazione **INFACO®** e selezionare la casella dalla pagina iniziale.
3. Collegare e accendere la forbice.



F3015



F3020

## Prerequisiti:

Versione Android 5.1 minimo

Versione IOS 13.0 minimo

**Per utilizzare l'applicazione e rilevare la centralina, attivare la geolocalizzazione e il Bluetooth® sul telefono.**

Per ulteriori informazioni, visitare il seguente link: <https://my.infaco.com/help> o scansionare il codice QR



## Punti da verificare:

- Android:

- Attivazione delle autorizzazioni necessarie (se non vengono attivate, viene visualizzato un messaggio di errore con reindirizzamento alle impostazioni del telefono);

- In caso di modalità "Ottimizzazione della batteria", l'applicazione INFACO® non deve essere ottimizzata. Questo blocca la geolocalizzazione quando lo smartphone è in standby;

- Attivazione dei dati mobili per il corretto funzionamento del monitoraggio della potatura.

• IOS: attivare tutte le autorizzazioni necessarie al funzionamento dell'applicazione.

## Protezione dell'ambiente

Attenersi sempre alle disposizioni in vigore nel proprio paese in materia di smaltimento dei rifiuti.



> Non gettare mai gli apparecchi elettrici assieme ai rifiuti organici domestici.



> L'apparecchio, i suoi accessori e l'imballaggio sono destinati a raccolta differenziata e a recupero.

> Richiedere al rivenditore autorizzato INFACO gli ultimi aggiornamenti in materia di smaltimento ecocompatibile dei rifiuti.

## Precauzioni d'uso e sicurezza

- Prima di iniziare una giornata di lavoro, assicurarsi che la batteria sia totalmente carica (3 LED accesi sulla forbice).
- Scollegare sempre il prodotto dal cavo di alimentazione per qualsiasi manipolazione diversa dalla potatura.
- Non lasciare il prodotto e/o la batteria a terra e non esporli mai alle intemperie.
- Assicurarsi che l'alloggiamento protettivo in plastica della batteria non sia rotto e che non sembri aver subito urti o altri danni.
- Durante il lavoro, è normale che la temperatura della batteria aumenti. Temperatura di utilizzo raccomandata: da -5 a 35°C.
- In caso di pioggia, la batteria e il prodotto devono essere portati imperativamente sotto un vestito impermeabile per ripararli dall'umidità.
- Dopo un utilizzo del prodotto sotto la pioggia o in un ambiente umido, si raccomanda vivamente di stoccare l'apparecchio (scollegato) fuori dalla valigetta in un ambiente ventilato e riscaldato.
- Mantenere sempre il cavo lontano dalla zona di taglio.

## Dichiarazione di conformità CE / Declaration of conformity (CE)

INFACO S.A.S. dichiara che la nuova apparecchiatura di seguito designata / INFACO S.A.S. declares that the new equipment designated below:

### Centralina connessa/Connected box

Di marchio/Brand name: INFACO  
Modello/ Model: BC3015 / BC3020  
N° di serie/Serial number:



Anno di fabbricazione/Year of manufacture: 20 \_\_\_\_\_

È conforme alle disposizioni delle direttive/Complies with the provisions of the directives for:

- "Requisiti di sicurezza" (IEC 62368-1-2014)/"Security Requirements" (IEC 62368-1-2014)"
- "Macchine" (direttiva 2006/42/CEE)/ "Appliances" (directive 2006/42/CEE)
- "Caricabatterie elettrici" (direttiva 2004/108/CEE) e con la legislazione nazionale di adeguamento/ "Electric chargers" (directive 2004/108/CEE) and with national legislation adapting them.
- La persona autorizzata a costituire il dossier tecnico all'interno di INFACO è ALVAREZ Grégory./ The person authorised to compile the technical file within the company INFACO is Mr. Gregory ALVAREZ.

Firmato a/ Signed in: CAHUZAC SUR VÈRE // Date: 01/01/2023

M. DELMAS Davy, Presidente della società INFACO / INFACO Managing Director

INFACO si impegna a fornire alle autorità nazionali le informazioni pertinenti che riguardano la macchina. / INFACO undertakes to provide national authorities with all relevant information concerning the machine.

## Caratteristiche

|               | Alimentazione          | Consumo              | Peso  | Dimensioni | Batteria compatibile                                                                    | Forbice compatibile                                                                     |
|---------------|------------------------|----------------------|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BC3015</b> | 48 V<br>2,5Ah<br>117Wh | 21A max<br>1150W max | 257 g | 1420 mm    | 831B   | F3015  |
| <b>BC3020</b> | 36 V<br>3Ah<br>108Wh   | 34A max<br>1430W max | 203 g | 1725 mm    | L100B  | F3020  |

Queste caratteristiche sono fornite a titolo indicativo. Non costituiscono vincolo contrattuale e possono essere modificate senza preavviso in un'ottica di perfezionamento del prodotto. Prodotto brevettato.

## Istruzioni di sicurezza

Per qualsiasi operazione diversa dalla potatura, la forbice deve essere in posizione chiusa, scollegata dalla batteria e riposta nell'apposito astuccio del gilet porta batteria.

Attenzione: quando non si utilizza l'apparecchio (stoccaggio, trasporto, fine della carica, ecc.), è obbligatorio scollegare la batteria dal cavo di alimentazione. La forbice deve essere imperativamente scollegata dal cavo di alimentazione per le seguenti operazioni:

- Quando si indossa o si toglie il gilet porta batteria.
- Quando si effettua l'arrotatura della lama.
- Quando si monta, smonta o lubrifica la lama.
- Quando si sostituisce la testa di taglio.
- Quando si effettuano manutenzioni o interventi di qualsiasi tipo sulla forbice.
- Quando si effettua qualsiasi operazione diversa dalla potatura.

Attenzione al filo della lama durante lo smontaggio e la regolazione di quest'ultima.

- Quando la forbice è in funzione, pensare sempre a tenere le mani lontane dalla testa di taglio.
- In caso di pioggia, proteggere la batteria. Quando si scollega la batteria, assicurarsi che non entri umidità nella presa.
- Non utilizzare il dispositivo se esiste un rischio d'incendio o di esplosione, per esempio in presenza di liquidi o di gas infiammabili.
- Tenere il cavo lontano da fonti di calore, olio e angoli vivi.
- Non utilizzare mai il dispositivo di notte o in caso di cattiva luminosità senza prima aver predisposto una maggiore illuminazione.
- Non lasciare il dispositivo a portata di bambini e visitatori.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con la forbice.
- Il dispositivo non è progettato per essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte e da persone prive d'esperienza adeguata, salvo il caso in cui siano sotto la diretta sorveglianza di un tutore o di una persona responsabile o abbiano da questi ricevuto istruzioni adeguate e preliminari sull'utilizzo.
- Se uno dei cavi dell'apparecchio è difettoso o danneggiato, deve essere obbligatoriamente sostituito con un cavo o con un set originali di INFACO o di un rivenditore autorizzato INFACO.

- Non effettuare modifiche meccaniche sulla batteria, sul gilet, sul caricabatteria o sui connettori.
- Non mettere mai la batteria o il caricabatteria a contatto con l'acqua.
- Non esporre la batteria o il caricabatteria ad elevate temperature (sole, riscaldamento, ecc.) > 60°C.
- Non utilizzare caricabatteria, batterie, cavi, ecc. diversi da quelli venduti da INFACO.
- Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia dell'apparecchio (forbice, cavi, batteria e caricabatteria).
- Per ridurre i rischi sulla salute, INFACO raccomanda alle persone con uno stimolatore cardiaco di consultare il proprio medico e il fabbricante di detto stimolatore prima di utilizzare questo utensile.



Qualunque siano le circostanze d'uso, CON o SENZA il sistema di sicurezza DSES, l'utente deve imperativamente assicurarsi che la mano opposta a quella che tiene la forbice si trovi a una distanza di sicurezza minima di 20 cm dalla lama dell'utensile.



Per la propria sicurezza, proteggere la mano opposta a quella che tiene la forbice con dispositivi adeguati, come guanti a guscio duro o un dispositivo supplementare elettronico di sicurezza (DSES) con o senza fili.

INFACO non si assume alcuna responsabilità per lesioni e/o danni materiali causati dall'uso di apparecchi contenenti parti difettose.

## INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLE PILE:

- Utilizzare solo pile nuove di dimensioni e tipo corretti.
- Non mischiare pile nuove con pile usate, con tipi diversi di pile (standard allo zinco e al carbonio, alcaline, ricaricabili) o con pile ricaricabili di diversa capacità.
- Ricaricare sempre le pile ricaricabili sotto la supervisione di un adulto.
- Rispettare la polarità corretta, (+) e (-).
- Non tentare di ricaricare le pile non ricaricabili.
- Non schiacciare le pile
- Non gettare le pile nel fuoco.
- Sostituire contemporaneamente tutte le pile dello stesso tipo e della stessa marca.
- Non cortocircuitare i terminali.
- Le pile devono essere sostituite da un adulto.
- Le pile devono essere riciclate o smaltite secondo le linee guida nazionali o regionali.